

|         |  |
|---------|--|
| 品番      | CLY011   |
| 車体取り外し部 | タンデムステップペグ部分のピンを取り外し、付属ボルトにて固定<br>タンデムステッププレート固定ボルトを付属ボルトに変更して固定   |
| 取り付け箇所  | リアフェンダー下に付属ステーを付属のボルトにて固定。<br>タンデムステッププレート固定ボルト、タンデムステッププレート固定ボルト後方ボルトに<br>ラックをはさみ付属ボルトで固定、前方はラックと同じ厚みのカラーをはさみ付属ボルト<br>で固定<br>タンデムステップペグ固定のピンを付属のボルト、ナットに変更しラックを固定 |

