

FUSELESS KIT CB750Fz - Fc

取付手順

- ① ヘッドライトレンズを取り外す。
- ② 向かって右奥にある、3 P コンプラー、2 P コンプラー（共に白色）を外す。
- ③ ノーマルヒューズBOXをトップブリッジから取り外す。
- ④ FUSELESS KITの3 P コンプラー、2 P コンプラーをそれぞれ接続する。
- ⑤ ヘッドライトケース内の空いているスペースにFUSELESS KITを入れ、ヘッドライトレンズを元の位置に組み付ける。

配線色一覧

- ・茶/青 : フロントポジション、メーター照明、テールランプ
- ・白/緑 : ウィンカー、ストップランプ、ホーン
- ・黒/赤 : ヘッドライト
- ・黒/茶 : ニュートラルランプ、オイルランプ

※詳細はメーカー純正のサービスマニュアルにてご確認ください。

また仕向地。仕様によってはコンプラー形状、配線色が異なる場合があります。

注意!

- ・ブレーカーが作動しますと本体上部中央にあるスイッチが出てきます。
この場合、導通が遮断された状態になっていますので、スイッチを押し込んでください。
- ・頻繁にブレーカーが作動するようであれば、メインハーネスなどの電装系に異常があると思われます。
直ちにメインキーをOFFにし、トラブルを修復してからスイッチを入れてください。
場合によっては火災などの事故が起こる可能性があります。

警告!

- ・取り付けに不備があると、死亡事故に至る可能性があります。信頼のおけるプロメカニックによる確実な取り付けをお願い致します。
- ・取り付けの不備、誤った使用方法による事故、トラブルにおいて、当社は一切の責任を負いません。